

Trennwandsystem Damur®

1 Boden-, Wand- und Deckenanschluss

Die Boden-, Wand- und Deckenanschlussprofile aus eloxiertem Aluminium werden mittels Schrauben an Boden, Wand und Decke befestigt.

2 Unebenheiten

Unebenheiten des Fussbodens mit Schiftholz oder ähnlichem Produkt innerhalb der U-Profil-Anschlussprofile.

3 Montagebild bestimmen

Generell wird eine englische Montage empfohlen. Dabei wird bei der ersten Bahn mit einem ganzen Baustein begonnen und bei der zweiten Bahn der erste Baustein halbiert. Der so entstehende Bausteinrest kann meist am Ende der Bahn verwendet werden. Diese Montageart ergibt eine perfekte Ansicht, und kleine Massdifferenzen, die beim Montieren vorkommen können, fallen optisch nicht auf.

4 Montagerichtung beachten: «Kamm nach unten, Nut nach oben richten»

Kamm nach unten und Nut nach oben richten, so kann der Klebstoff für die Verklebung in die Nut eingebracht werden. Wird der Baustein nicht belastet, ist keine Verklebung notwendig (Messebau usw.).

5 Fugenbild

Dank der Nut-Kamm-Verbindung sind einwandfreie Fugen garantiert. Dazu müssen die Bausteine mittels Gummihammer satt aneinandergestossen werden, und die Flucht muss mit einer Wasserwaage kontrolliert werden.

6 Abschlussreihe

Der letzte Baustein wird in der Mitte halbiert und von jeder Seite in die Lücke eingeführt. Mit Klebeband kann der halbierte Baustein satt zusammengezogen werden.

Werkzeug

Für das Aufteilen und Bearbeiten vor Ort empfiehlt es sich, herkömmliche Holzbearbeitungsmaschinen zu benutzen.

Reinigung

Nur lösungsmittelfreie und keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

Transport

Die Krantransporte sollten ausschliesslich mit einer Palettengabel erfolgen.

Lieferung

Die Lieferung erfolgt stückgenau auf Einwegpaletten, mit Stretchfolie umwickelt.

Lagerung

Die Lagerung sollte in wetter- und sonnengeschützten Räumen erfolgen.



